

Warum läd mein Akku nicht?

Generell wird der Akku während des Fluges ständig geladen.

Am Motor befindet sich ein 1 O Schalter. Dieser muß auf Null stehen, sobald der Motor abgestellt wird. Verißt man dieses, entläd sich der Akku von selbst. Der Akku wird daurch tiefenenladen. Ein solcher Akku wird dann vom Ladegerät / Lichtmaschine nicht mehr als richtiger Akku erkannt. Der Ladevorgang wird nicht gestartet.

Den Akku kann man aber refreshen. Entweder zu einem Modellbauladen mit dem Akku gehen und sie bitten, den Akku anzuladen oder aber zu Fresh Breeze einschicken.

Ist keine große Sache und würde von uns als Service durchgeführt werden.