

Glühzündung des Motors / Abstellen des Motor nicht möglich

Wenn der Motor sich nicht abstellen lässt, obwohl die Kabel und der Killswitch in Ordnung sind.

Sollte sich nach dem Flug der Motor nicht abstellen lassen, dann könnte dein Motor mit Glühzündung laufen. Das heißt, der Motor läuft weiter, obwohl man den Killswitch bestätigt und der Zündfunke unterbrochen ist. Der Grund dafür ist das Entzünden des Gemisches an den glühenden Ablagerungen im Zylinderkopf. Dennoch ist das Abstellen des Motor leicht möglich. Einfach den Killswitch betätigen und gleichzeitig Vollgas geben. Der Motor wird dann wie gewohnt aus gehen

